



**PRODUKTIV  
HANDEL**

DÄMMUNTERLAGE | INSULATION UNDERLAY

# PROFI TRITTSCHALLDÄMMUNG

## PREMIUM SILVER PLUS



**Die Trittschalldämmung für schwimmend  
verlegte Laminat- und Parkettböden.**  
*Impact sound insulation for laminate floors.*



### TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA

	Trittschallreduzierung bis zu <i>Footfall noise reduction of up to</i>	20 dB
	Druckstabilität (CS-Wert) <i>Compressive Strength (CS-value)</i>	> 10 kPa
	Dauerhafte Druckstabilität (CC-Wert) <i>Permanent Compressive Strength (CC-value)</i>	2 kPa
	Feuchteschutz (SD-Wert) <i>Moisture protection (SD-value)</i>	180-190 m
	Wärmedurchlasswiderstand <i>Thermal resistance</i>	0,06 m <sup>2</sup> K/W
	Brandverhaltensklasse <i>Reaction to fire classification</i>	Efl
	Geeignet für Fußbodenheizung <i>Suitable for use with underfloor heating</i>	
	Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Bitte beachten Sie den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens. Informieren Sie sich gegebenenfalls beim Hersteller. <i>Suitable for warm water based floor heating systems. Please consider the heat resistance permeability. When in doubt, ask the floor manufacturer.</i>	
	Vollständig recyclebar, Entsorgung über den normalen Hausmüll möglich. <i>Completely recyclable, disposal possible with normal household waste.</i>	

### PRODUKTDATEN/ PRODUCT DATA

Raumgewicht	35 kg/m <sup>3</sup>
Stärke/Thickness:	2 mm
Breite/Width:	1 m
Länge/Length:	25 m
Rolleninhalt/roll content:	25 m <sup>2</sup>
Rollengewicht/roll weight:	2 kg
Material/material:	PE/PET-Folie

### VERLEGEHINWEIS/ INSTALLATION NOTE

Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unebenheiten sein. Rollen Sie die erste Bahn am Boden aus (PE-Seite nach unten) und schneiden diese auf die gewünschte Länge zu. Rollen Sie eine zweite Bahn am Boden aus und verlegen sie auf Stoß mit der ersten Bahn. Dabei klappen Sie den Überlappungsrand auf und legen ihn auf die erste Bahn. Die Schutzfolie auf dem Klebeband abziehen, wobei die Überlappung auf das darunterliegende Produkt gedrückt wird. Dabei ist auf eine vollständige Verbindung zwischen Klebeband und Produkt zu achten um die Dampfbremswirkung sicher zu stellen. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen. Umherlaufen auf der Dämmung möglichst vermeiden.

*The floor should be clean, dry and even. Put the first layer on the floor, PE-coated side facing down. Cut the required length. Roll out the second layer adjacent to the first layer. Fold out the overlapping edges and put it onto first layer. Take protective foil off the tape and press onto below layer. To grant the vapor-tight connection be sure there will be no gap between tape and layer. Connect the overlapping parts with aluminum coated tape for underlays to get a perfect result. Repeat until floor is covered. To achieve a satisfying result fix one side of the tape to walls and the other side to the underlay. Lay parquet or laminate.*

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aus diesen Angaben können keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden.  
*We reserve the right to make technical changes, printing errors and mistakes. No legal obligations can be derived from this information.*